

FR

glo™ Guide de démarrage rapide

EN

glo™ Quick Start Guide



1 Insérez un bâtonnet NEO^{MC} dans l'appareil pour chauffer le tabac glo^{MC}




2 Appuyez sur le bouton de contrôle de l'appareil pour chauffer le tabac glo^{MC} jusqu'à ce qu'il vibre



3 Après 40 secondes l'appareil pour chauffer le tabac glo^{MC} vibrera



4 Placez le bâtonnet NEO^{MC} entre vos lèvres et inhalez en douceur



5 Après utilisation, retirez le bâtonnet NEO^{MC}




1 Insert a NEOTM stick into the gloTM tobacco heater




2 Hold down the control button until the gloTM tobacco heater vibrates



3 After 40 seconds the gloTM tobacco heater will vibrate again to indicate that it's ready for use



4 Place the NEOTM stick to your lips and inhale gently



5 After use, discard the NEOTM stick

Pour plus d'informations, consultez le guide d'utilisation.

For additional information, see the User Guide.

Le tabac est nocif pour votre santé et crée une dépendance.

Tobacco use causes harm to your health and is addictive.