



Manual

用户指引




A1

Heat Not Burn Heating Device




开始使用

请务必按照本说明书提示的方法装入或取出烟弹
否则造成的产品损坏不在免费保修范围！



- 特别警告**
1. 若反向插入烟弹会导致加热片损坏！
 2. 在加热棒内旋转烟弹会直接损坏加热片！
 3. 不推动导管抽离烟弹,会导致烟丝包覆在发热片上难以清理,并导致烟弹再次插入困难！



- 4. 取出烟弹**
- a. 推动导管至加热棒预设卡位
 - b. 然后拔出烟弹

1. 装入

烟丝朝下将烟弹缓慢插入加热棒内, 烟弹的线圈接近加热棒口部时, 表明已至底部, 请勿再用力按压

2. 启动

长按 2 秒启动加热棒, 同时伴有震动提醒, 此时加热棒进入预热阶段, 白灯闪烁 25 秒

3. 吸烟

当白灯常亮, 同时伴有震动提醒, 即可开始吸烟大约 5 分 35 秒或 16 口。(进入倒计时 20 秒或最后 2 口时加热棒会震动提醒同时指示灯闪烁) 直到设备自动结束

5. 复位导管

按下导管至预设卡位




6. 加热棒充电

- a. 将加热棒放入充电盒
- b. 盖上充电盒盖子即可充电
- c. 充电时间为 4 分钟左右
充电完成、指示灯熄灭即可再次使用



清洁方法



清洁

将导管完全脱离加热棒, 再将清洁刷套入加热棒隔热管通过垂直插拔或者旋转清洁刷来清洁残渣, 然后将残渣倒出, 或再用细棉签进行精细清洁

导管装配

将导管装回加热棒时请注意对准位置




精细清洁

可用细小的棉签结合适量酒精对隔热管内部、加热片、导管内壁进行清洁, 注意力度轻柔以免损坏加热片; 注意酒精量要适中, 过多酒精会渗透至加热棒内部导致电路损坏

温馨提示

建议在持续抽完 20 支烟弹后进行精细清洁, 若在取出烟弹时发现发现有烟丝残留, 建议立即清洁! 经常仔细地清洁加热棒内残渣与烟油, 可大幅度延长加热棒的寿命

注意事项




1. 清洁时请勿启动加热棒！
2. 加热棒没有完全冷却时，请勿清洁！
3. 用清洁刷以外的工具清洁时，请勿让发热片过度受力！



禁止将杂物放入充电盒内




特别警告
禁止在加热棒内旋转烟弹
否则会直接损坏加热片！



避免充电盒或者加热棒进水




禁止自行拆卸/维修



禁止将充电盒或者加热棒投入火中

04

Introduction




Push Position

Holder Battery Status

Charger Battery Status

100%
75%
50%
25%

Size : 105.8*51.8*21.8mm
Weight : 98g
Battery : 2600mAh
Recharge Cycles : 25 times
Charging Time : about 2.5hrs




Cap

Indicator light

Heating Button

1. Press one time to check status
2. Long press 2 seconds, to start heating or stop heating


Size : \varnothing 14.5*91mm
Weight : 18g
Battery : 130mAh
Smoking Time : 6mins (or 16 puffs)
Charging Time : about 4mins




Micro USB Power Button
Charging Port DC 5V-2A



Charging Contacts




White light means full charge,
operative condition





Red light means power shortage,
need to recharge

05

How to Use



Never twist HeatStick in Holder, otherwise it will break the Heater Blade!



1. INSERT

Insert a HeatStick (exclusively designed only) into the Holder with tobacco-side down.

2. HEAT


Long Press 2 seconds to start preheat. The vibration is felt and the light pulses white for 25 seconds.

3. SMOKING

When the light turns solid white and vibration is felt again, you can enjoy smoking for 5mins35s (or 16 puffs). When countdown last 20 seconds (or last 2 puff) the light blinks white and vibration is felt again, after which it will automatically switch off.


5. Cap Recovery

Slide the holder cap to the default position.




6. Holder Charging

- Insert the Holder into the Pocket Charger.
- Close the lid manually the indicator light pulses white means in charging
- Indicator light off after 4mins charging, means full charge and ready for use again




06

Clean




Clean

Completely remove the Cap from the Holder, then put the cleaning brush into the pipe, gently clean using a twisting motion and gently tap both to loosen and release any HeatSticks fragments. Repeat until clean.



Cap Reinstall

Pay attention to the alignment position when reinstall the Cap to the Holder.



Finer cleaning


Use a small cotton swab to gently wipe Heater Blade, Pipe and Cap with moderate alcohol.

Tips

It can greatly extend the Holder's lifespan if carefully clean HeatStick fragments and smoke oil.

07

Caution




1. Do Not switch on the Holder when cleaning !
2. Do Not clean when the Holder is NOT completely cooling !
3. Do Not let the Heater Blade over-stress when clean the Holder !



Do Not put debris into the Charger !



Never twist HeatStick in Holder, otherwise it will break the Heater Blade !



Do Not put the Charger or Holder into water



Do Not disassemble or repair privately



Do Not put the Charger or Holder into fire

製品紹介

プッシュポジション
加熱棒 充電指示ランプ
充電箱 電量指示ランプ

サイズ: 105.8*51.8*21.8mm
重 さ: 98g
バッテリー容量: 2600mAh
続 航: 熱棒で25回ほど充電する
充電時間: 2.5時間くらい


キャップ
加熱棒 指示ランプ
加熱棒 ボタン
 1.1回押しして、加熱棒の状態を調べる
 2.2秒長押しして、加熱する / 加熱停止を起動する

サイズ: φ14.5*91mm
重 さ: 18g
バッテリー容量: 130mAh
喫煙時間: 6分 (16口)
充電時間: 4分ほど

USB充電口 DC 5V-2A **電量検索ボタン**
加熱棒充電基盤

指示ランプが白い時は満電で作業状態ができる
 指示ランプが赤になる時に充電箱に戻す必要があります

使いはじめる



1.挿入

たばこスティックを加熱棒の中にゆっくりと底まで挿入します

2.起動

2秒長押しして、加熱棒を起動する同時に振動の注意を伴って、この時加熱棒が予熱段階に入って、白色のランプが25秒点滅する

3.喫煙

ホワイトライトが明るく、振動があれば、5分35秒(または16口)ほどタバコを吸うことができる。カウントダウン20秒(または最後2口)に入ったら機械が再度振動してランプが点滅します装置がシャットダウンするまで。

5.キャップをリセットする

キャップを押してプリセット位置に至る




6.ホルダー充電

- ホルダーをポケットチャージャーに挿入します
- ハッチを手動で閉じます
- 3分50秒の充電後にインジケータが消灯し、完全充電を意味し再び使用可能になります



10

クリーニング



クリーン

ホルダーからキャップを完全にはずし、クリーニングブラシをパイプに入れ、清掃しますねじりモーションを使用して、静かに両方のタップを緩めて、ヒートスティックの破片を緩めます。きれいになるまで繰り返す

キャップの再取り付け

キャップをホルダーに取り付け直す際、の位置合わせに注意してください



細かいクリーニング


適度なアルコールでヒーターブレード、パイプ、キャップを静かに拭くには、小さな綿棒を使用してください

ヒント

それはホルダーの寿命を非常に長くすることができます。きれいなヒートスティックの破片と煙のオイル

11

警告




1. 清潔な時は加熱棒を起動しないでください!
2. 加熱棒が完全に冷却されていない場合は、清潔にしないでください!
3. ブラシ以外のものをきれいにしてるときは、ヒーターシートをあまり力を受けすぎないようにしてください!



雑物を充電箱に入れてはいけません



たはコスティックは絶対にねじらずに、まっすぐ挿入してください。使用方法を誤るとホルダーの加熱ブレードが破損するおそれがあります!



水に入るのを避ける




自分で取り外しまたは修理を禁止する



火の投入を禁止する

제품소개




접합부


충전 박스 배터리 상태

충전 박스 충전기 배터리 상태


크기 : 105.8*51.8*21.8mm
무게 : 98g
배터리 용량 : 2600mAh
충전주기 : 25회
충전시간 : 2.5시간



Micro USB충전포트 전원 버튼
DC 5V-2A



흰색등 충전완료, 사용가능 상태.



캡

스틱 표시등


스틱 버튼

1.버튼을 눌러 스틱의 상태 확인.
2.2초간 눌러 가열 시작 및 가열 중지.

크기 : φ14.5*91mm
무게 : 18g
배터리 용량 : 130mAh
흡입시간 : 6의사륙(1 히츠)
충전시간 : 4분




스틱의 충전부분




빨간등 배터리 부족, 충전 필요 상태.

사용하는 방법



출더에 히트 스틱을 바들지 마십시오. 그렇지 않으면 출더 히터 플레이트가 손상됩니다!



1. 삽입

담배대를 출더내에 천천히 충전 밀린까지 삽입함.

2. 부팅


3초간 길게 누르면 진동과 함께 출더가 부팅되며 출더는 예열단계에 진입하고 표시등이 깜박입니다. 예열 완료후 표시등은 점등되어 있으며 진동으로 알람 표시 한다.

3. 흡연

예열 완료후 정상적으로 흡연이 되며 흡입 완료시 진동 알람과 동시에 표시등이 깜박이고 20초이후 자동으로 OFF됨.


5. 캡 교체

히팅 스틱의 캡을 연결합니다.




6. 충전 박스 충전

- a. 스틱을 충전 박스 내부로 삽입합니다.
- b. 이후 충전 박스의 뚜껑을 닫으면, 흰색 표시등이 깜박이며 충전이 진행됩니다.
- c. 스틱의 충전시간은 4분 초이며, 충전이후 다시 흡연이 가능합니다.



깨끗한



청소

히팅 스틱의 캡 부분을 분리시킨 뒤, 내부에 청소용 솔을 넣고 잔여물 긁어내 청소합니다.

캡 연결

정확한 위치에 맞추어 캡과 스틱을 연결합니다.




마지막 청소 작업

작은 연봉에 적당량의 알코올을 묻혀 내부 및 청소합니다.

팁

제품수명의 연장을 위해서 청소를 자주 실시해 주십시오.


特別提醒




1. 청소시 스틱의 전원을 켜지 않도록 주의하십시오.
2. 스틱의 전원이 켜져 있는 상태에서 청소하지 않도록 주의하십시오.
3. 청소시 히팅 블레이드에 손상이 가지 않도록 주의하여 주십시오.



충전기 내에 이물질이 들어가지 않도록 해 주십시오.




출더에 히트 스틱을 비틀지 마십시오. 그렇지 않으면 출더 히터 블레이드가 손상됩니다!



물 섭취를 피하십시오.



스스로 제품을 분해하지 마십시오.



제품을 절대 불 속에 넣지 마십시오.

禁止未成人使用

禁止孕婦及哺乳期女性使用

禁止心血管及呼吸道相关疾病患者使用

Minors are prohibited from using
It is prohibited for pregnant or lactating women, and patients with cardiovascular and respiratory diseases

未成年者の使用は禁止です

妊婦や授乳中の女性の使用を禁止

心血管及び呼吸器系疾患の患者の使用を禁止する

미성년자 사용 금지

임신부 및 수유기 여성의 사용을 금지하다

심혈관 및 호흡기 관련 질환자 사용 금지