

# 간단사용설명서

## 1. 각 부분의 명칭

**스틱 삽입부 덮개**    캡 분리 시    스틱포켓 분리 시

**캡**

**스틱포켓**

**상태 LED(내장형)**

**작동버튼**  
작동버튼을 누르거나 충전단자에 케이블을 연결하여 기기의 충전 상태를 확인할 수 있습니다.

블루	아이스블루	오렌지	레드
100~60%	60~30%	30~0%	충전필요

**기기 충전 시 상태 LED 표시**


- 충전 중에는 상태 LED가 깜박입니다.
- 충전이 완료되면 상태 LED가 꺼집니다.

**충전단자**

- 최초 구매 시 충전 후 사용하세요.
- 완충까지 약 2시간이 소요되며, 완충 시 약 20개비 사용가능합니다. (사용환경에 따라 달라질 수 있습니다.)
- ▲ 제공된 케이블과 어댑터를 사용하십시오.
- ▲ 배터리 잔량이 상관없이 충전이 가능한 상황에서는 충전하는 것을 권장합니다.

## 2. 사용방법

### 1 삽입




스틱 삽입부 덮개를 밀어서 열고 전용스틱을 삽입하세요.

### 2 예열




작동버튼을 2초간 눌러 예열을 시작하세요.  
\*20초 전후로 예열이 진행되며 예열 완료 후 진동 발생

### 3 사용



예열이 끝나면 필터부위를 물고 천천히 사용하세요.  
\*4분 후 자동 종료  
\*사용 중 2초간 버튼을 눌러 작동 중지 가능

### 4 제거



사용이 종료되면 필터 부위를 잡고 한 방향으로 3회 이상 회전 후 스틱을 기기로부터 분리해주세요.  
\*연속 사용 시 ①번부터 반복

▲ 사용설명서에 안내된 청소방법 외에 다른 방법과 용품으로 청소하실 경우 고장의 원인이 될 수 있으며, 해당 경우에는 A/S 보증 대상에서 제외됩니다.