

# CONTENT

Eenlish-----1-7

中文-----8-12


Packing including :

CSVK ONE heater	1 pc
USB line	1pc
cotton swab	1 bag
cleaning tool (Custom)	1pc
manual	1 pc
certificate of quality	1pc
Box	1pc

日本語-----13-18

한국어-----19-24

Introduction of main components




1

## CSVK ONE 说明书

包装配置 :

CSVK ONE 主机	1 pc
Micro USB充电线	1pc
棉签	1 包
清洁工具 (选配)	1pcs
说明书	1 pc
合格证	1pc
包装盒	1pc

整机介绍 :



8

## CSVK ONE Instruction

Please read the instruction carefully before using it.

### Attention:

1. Do not remove parts of battery and atomizer, or our company is not responsible for any problems.
2. Do not drop the heater, or the operation results in the function problem our company is not responsible.
3. Do not charge the USB port with more than DC 5.5V power ,or our company is not responsible for any problems.
4. Do not leak water to the heater, the heater has no waterproof function, or our company is not responsible for any problems.
5. When inserting cartridge, plug it vertically, or our company is not responsible for any problems.
6. Do not let body directly to touch the atomizer shell during heating and prevent burns, or our company is not responsible for any problems.
7. When cleaning the residue of the fever piece, could not overexert or wipe with hard objects, or our company is not responsible for any problems.
8. After the heater is low voltage alarm, please timely charge it and void long time placement, the core excessive discharge damaged battery core, it would not in the warranty.
9. Built-in battery, please store in the shade, not exposed to heat or fire, or our company is not responsible for any problems.
10. The final interpretation of this product is owned by CSVK. Please read the above instructions carefully and use the heater.

## Instructions:

This product is a low-temperature non-combustion type thermostatic heating rod, which is suitable for a series of cartridges such as Marlboro, HEETS and Parliament. The high precision circuit of the heating rod controls the high - rate lithium battery and the thermostatic heating of the flaky heating body, which can switch the high and low temperature position with the three stroke buttons in the 2S. The cigarette is directly inserted in the form, one-timeuse, single key operation, simply, convenient to carry.

## Product use instructions as below:

**ON/OFF:** In non-smoking status, press the key 5s, switch on/off.

**Smoking :** In the state on , continuously 3 - click on the switch in 2s , heating begins, the motor vibrates at once and the LED slowly flashes.

At setting temperature, the motor vibrates twice, at the moment the led are normally on, start smoking.

Heat one cigarette at a time to smoke over the heating time of 240s or over 16.

After smoking, the motor vibrates at once and the LED lamp is extinguished, Get into power saving mode.

Heating long press the button 2S can suspend smoking, LED lights out, stop heating.

**Temperature shift switch:** Before and after heating, three - click switch in 2s, switching the temperature gear. Blue LED low temperature

gear, white LED high temperature gear, switching according to the individual using appropriate temperature.

**Cleaning:** After cleaned the Fever tablet with cotton swab, the fever tablet still black, Circuit cleaning can be used. Operation as below:

In the state of on, continuously 5 - click on the switch in 2s,Pink LED lights are always on, intelligent cleaning begins ,it takes 30s.

## Product functions and parameters:

**Battery:** The rated voltage 3.7V.

Mini model 750mah, in full power, you can smoke 10 to 12 cigarettes.

Plus model 1300mah, in full power, you can smoke 18 to 20 cigarettes.

**Battery status:** Press the button once the heater is on, the corresponding battery lamp shows 1S, Green light 80%-100% , blue light 20%-80% , red light 0%-20% ,

Red light flashes eight times, the battery needs to be charged.

**Sizes:** Mini model diameter 16.6mm,total length 107mm;

Plus model diameter 16.6mm, total length 127mm.

**Cartridge:** cylindrical cartridge, constant temperature baking.

**Fever tablets:** Plate heating, thermostatic control heating.

**Low voltage protection:** Once the power is low, the red light is flashing, the battery need to be

2

3

## 用户使用：

**概述：**此款产品是一款低温不燃烧型恒温加热棒，适用于万宝路、HEETS、百乐门等系列烟弹。主机内部高精密电路控制高倍率锂电池，对片状发热体恒温加热，可2S内三击按键自由切换高低温档位。烟弹直插式，一次性使用，单按键操作、十分简单，方便携带。

## 产品使用说明操作如下：

**按键开/关机:** 非吸烟状态下，长按按键5S，开机/关机切换。

**吸烟:** 开机状态下，2S内连续3击开关，加热开始，马达震动一次同时LED慢闪，到达设定温度时，马达震动二次同时LED变常亮，开始吸烟。一次加热针对一支烟弹消耗完加热时间240s或16口以上吸烟；吸烟完毕马达震动一次同时LED灯熄灭提示，进入省电模式。加热中段按按键2S可以暂停吸烟，LED灯灭，停止加热。

**温度档位切换：**加热前后可以2S内连续3击开关，切换温度档位。蓝色LED低温档，白色LED高温档，可根据个人使用合适温度切换。

**清洁功能：**发热片表面棉签清洁后还发黑，可以使用电路清洁。具体操作，开机状态下，2S内连续5击开关，粉色LED常亮，智能清洁开始，时间30s。

## 产品功能及参数：

**尺寸规格：**mini款直径16.6\*总长107mm; plus款直径16.6\*总长127mm。

**电池:** 额定电压3.7V高倍率锂电池. mini款 750mAh, 满电状态下，可吸烟10-12支；plus款 1300mAh, 满电状态下，可吸烟18-20支。

**电量显示：**开机状态下，短按一次按键，对应电量灯显示1S，绿灯80%-100%电量，蓝灯20%-80%电量，红灯0%-20%电量，红灯快闪8次电压低需要充电。

**烟弹：**圆柱形烟弹，恒温烘烤。

**发热片：**片状加热，恒温控制加热。

**低电压保护：**电池电压低，红灯快闪不加热，需要对电池充电。

**保护功能：**电池过充、电池过放、充电断电、短路、开路保护。

## 充电过程：


1、Micro-5p USB接口，使用输出DC5-5.5V/1A以上适配器或移动电源DC5V接口或电脑USB接口充电。

2、**USB充电状态：**充电时LED常亮，0-40%长亮红灯，40%-85%长亮蓝灯，85%-99%长亮绿灯，充满后灭灯，进入休眠模式。充满电时间2-3H。

3、充电状态下，按键无作用，防止误操作。

## 烟弹使用及清洁：

1.烟弹使用及注意事项，具体操作见 1-3



charged.


**Protection function:** Battery overcharge, Battery excessive discharge, charging and power off, short circuit, Open circuit protection.

### The charging process :

- 1.USB interface ,use the output DC 5-5.5 V/1A adapter or mobile power DC5V interface or computer USB port to charge.
- 2.USB charging state: The LED is always bright when charging,0-40% red light, 40-85% blue light, 85%-99% green, After filling, extinguishing the lamp, into the sleep mode. Full power takes 2-3h.
- 3.In charge state, the button does not function, preventing wrong operation.

### Use and cleaning of Cartridge:

- 1.Use and attentions of cartridge, operation as 1-3:




- ① Remove the heater from box, as shown above.

Factory default shutdown mode, please press the button 5S to start up.

- ② Take out the cylindrical cartridge, the cartridge mouth up, the cartridge suction nozzle face up downwards vertical insert, as shown above.

- ③ The state of cartridge is inserted into , as shown above, then refer to the product description operation.

- 2.How to clean the atomizer ,residue of cartridge and notice, operation as 4-7:



- ④ After smoking, vertically push atomized shell, as shown above.

- ⑤ According to the status of picture④, push up the smoke key, the atomized shell will lift up, then pull out the cartridge, as shown above.

- ⑥ Pull out the atomized shell, manual cotton swab or brush to clean up the residue of fever piece, apply force equalization when cleaning prevent the damage of the fever piece. Attention: When cleaning, you need to ensure that it is cold.


- ⑦ Attention:Once insert atomizer shell, it should position the inner wall of the atomizer core, do not use strong insertion.

① 包装盒内取出加热主机，如上图。出厂默认关机模式，请先长按按键5S开机。

② 取出圆柱形烟弹，烟弹口朝上，烟弹吸嘴朝上向下竖直插入，如上图。

③ 烟弹插入后状态，如上图，然后参考产品使用说明操作。

2.如何清洁雾化器残留烟弹渣及注意事项，具体操作见 4-7：



④ 烟弹吸食完毕，竖直向上推雾化外套，如上图。

⑤ 按照④状态，向上推取烟键，雾化外套会向上抬起，然后再拔出烟弹，如上图。

⑥ 拔出雾化外套，手动棉签或毛刷清理发热片残渣，清理时应用力均衡，防止发热片断裂损毁。注意：清洁时候，需保证是冷机状态下。

⑦ 注意：插入雾化外套时需要对位于雾化芯内壁骨位，不能使用蛮力插入。

3.不得使用超过DC5.5V电源对主机USB口充电，出现问题，我司概不负责；

4.不得对主机内部渗水，主机没有防水功能，出现问题，我司概不负责；

5.插拔烟弹时，应竖直插拔，没按要求，出现问题，我司概不负责；

6.在加热时候请勿用身体任何部位直接接触雾化器部分外壁，防止高温烫伤，出现问题，我司概不负责；

7.清理发热片污垢残渣时，不能用力过猛、不能用硬物擦拭，出现问题，我司概不负责；

8.主机低电压报警后，请及时对其充电，避免长时间放置，电芯过放损坏电池芯，不在保修范围；

9.主机电池部分内置高倍率放电电池，阴凉处储存，不能暴晒或放在火里烤，出现问题，我司概不负责；

10.此产品最终解释权归CSVK所有，请用户仔细阅读以上说明及注意事项使用主机。

**保修说明：**电池部分功能保修3个月，其他消耗品不在保修范围，如有损坏，请返厂维修。

**使用人群：**此产品适用于成年人，未成年人、孕妇、患有呼吸道炎症及过敏人群请禁止使用。

### 注意事项：

1.不得拆卸主机电池部分及雾化器部分，出现问题，我司概不负责；


2.不得对主机随意跌落，因此操作导致的功能问题，我司概不负责；

# CSVK ONE 説明書

## 包装配置：

CSVK ONE 本体	1 pcs
Micro USBチャージャー	1pcs
綿棒	1袋
清潔用具（選ぶ配置）	1pcs
説明書	1 pcs
合格検品証	1pcs
ギフトボックス1pcs	1pcs

## BODY紹介：



## 사용자 사용:

개요: 해당 제품은 연소하지 않는 저온 향은 가열스틱으로 말보루, HEETS, Parliament 등 계열의 담배에 적용됩니다. 본체 내부의 정밀한 회로가 고배율의 리튬 배터리를 컨트롤하고 플레이크 모양의 허터시트를 향으로 가열합니다. 2S내에 스위치를 세번 누르면 자유롭게 고온과 저온으로 조절할 수 있습니다. 드립 텁은 인라인 타입으로 1회용 제품입니다. 스위치를 한번만 누르면 작동시킬 수 있어 쉽고 간편하게 휴대할 수 있습니다.

## 제품 사용 조작법은 아래와 같습니다:

스위치 on/off: 흡연을 하지 않을 시 스위치를 5S 동안 길게 누르고 있으면 제품이 켜지거나 꺼집니다. 흡연: 제품이 켜진 상태에서 스위치를 2S동안 세번 누르시면 가열이 시작됩니다. 모터가 진동할 때마다 LED가 깜빡이며 일정한 온도에 도달하면 모터가 두번 진동하고 LED에 빛이 들어옵니다. 이때 흡연을 시작하시면 됩니다. 가열은 1회에 240s동안 진행되며 1회 가열로 16차 흡연 할 수 있습니다; 흡연이 끝나면 모터가 1회 진동하면서 동시에 LED지시등이 깨지고 절전모드로 전환됩니다. 가열을 중단하시려면 스위치를 2S동안 길게 누르시고 흡연을 중지하시면 됩니다. 이때 LED지시등이 깨지고 가열이 정지됩니다.

온도 전환: 가열 전후로 전원 스위치를 세번 연속 누르시면 온도를 전환시키실 수 있습니다. 파란색 LED는 저온, 흰색 LED는 고온을 의미합니다. 개인의 취향에 따라 온도를 전환할 수 있습니다.

청소 기능: 허터 시트 표면의 먼봉이 청소 후에도 검은색을 떤다면 회로 청소를 사용하실 수 있습니다. 구체적인 조작법은 전원이 켜진 상태에서 2S동안 전원 스위치를 5번 누르시면 LED가 핑크색으로 변하면서 지능 청소를 시작합니다. 청소 시간은 30s입니다.

## ユーザー使用説明 :

説明：該当製品は低温不燃性の恒温の加熱棒で、HEETS/parliamentなどのカートリッジに適用します。本体内部の高精密電子回路が高倍率リチウム電池を制御して、片状加熱体に恒温加熱して、2秒以内に素早くスイッチを3回押しますと、自由的な高低温モードを切替出来ます。カートリッジは砲弾式で使い捨て使用、単一ボタンで操作簡単で持ち運びに便利であります。

## 使用方法が下記の通り：

スイッチ：非喫煙状態でスイッチボタンを5S押し続けますと、ON/OFFを切り替えることができます。

喫煙：電源をONにします場合に2秒以内に素早くスイッチを3回押しと、加熱が始まり、モードが1回震動し、LEDが同時に点滅します；設定温度に達しますと、モードが2回震動、同時にLEDライトが点灯してから、喫煙機能が始まります。1回加熱でカートリッジを差し込んだ時から数えて加熱時間240秒 或いは16口以上吸うことが出来ます；喫煙完了の時にモードが1回震動し、LEDライトが同時に滅灯の提示を出てから、省電モードに入ります。加熱過程中にスイッチボタンを2S押し続けますと、喫煙が一時停止し、LEDライトが滅灯し加熱も停止します。温度調節スイッチ切替：加熱前後に2秒間の間に素早くスイッチを3回押しますと、温度ギアを切り替えます。ブルーLEDライトは低温ギア、白いLEDライトは高温と表しますこと；ユーザー様の具合に応じて適切な温度を切り替えます。クリーニング機能：発熱シート表面が綿棒で清潔後にまだ黒ずみを残しければ、電気回路にて清潔できます。具体操作は電源をONにします場合に2秒以内に素早くスイッチを5回押し、ピンクLEDライトが点灯

しながら、セルフクリーニングが始まり、30秒後にライトが滅灯しクリーニングは完了します。

## 製品功能及びパラメーター：

バッテリー：定格電圧3.7Vの高倍率リチウム電池を使用します。mini式750mAhは満充電になりますと10~12本吸うことが出来ます；plus式1300mAhが満充電になりますと18~20本吸うことが出来ます。

電量表示：電源をONにします場合には素早くボタンを1回押しと、電量ライトが1秒を表示します；グリーンライトが80%-100%電量を表示し、ブルーライトが20%-80%電量を表示し、赤いライトが0%-20%電量を表示し、赤いライトが8回点滅した時には充電が少ないのでご充電してください。

カートリッジポート：外形は円筒形、恒温でベイクします。

発熱シート：片状で加熱して、恒温にて加熱を管理します。

低電圧保護：電池は低電圧、赤いライトが点滅時に加熱されませんの場合に、電池をご充電してください。

保護機能：電池充電過ぎ、放電過ぎ、充電中断、ショート、オーブン


## 充電過程：

1、輸出DC5-5.5V/1A以上のアダプターなり移動電源DC5V接続なりパソコン-USB接続のものでMicro-5p USB接続を使ってご充電してください。

2、USB充電状態：充電時にLEDライトが点灯して、赤ライトが0%-40%電量を表示、ブルーライトが40%-85%電量を表示、グリーンライトが85%-99%電量を表示、満充電になるとライトが滅灯して、スリープモードになります。満充電になるまでには2~3時間がかかります。

## 드립 텁 사용 및 청소:

1. 드립 텁의 사용 및 주의사항, 자세한 조작법은 1-1을 참고하세요:



① 위에 표시된 것처럼 케이스에서 가열 본체를 끌냅니다. 초기화 설정 모드로 되어 있습니다. 스위치를 5S동안 길게 누르시면 전원이 켜집니다.


② 원통형 드립 텁을 꺼낸 뒤 드립 텁이 위를 향하게 잡으시고 위에 표시된 것처럼 위에서부터 아래로 수직으로 끊어 넣으시면 됩니다.

③ 드립 텁을 장착한 뒤의 모습은 위에 표시된 것과 같습니다. 다음 사용 설명서에 따라 조작하시면 됩니다.

3、充電しています際に誤作動防止の為電源ボタンは働きないです。


### カートリッジの使用及び掃除の仕方

1. カートリッジ使用及び注意事項の詳細操作は1-3をご参考してください



- ① 上図の通り、包装ケース内から加熱本体を取り出し、工場出荷默認はシャットオフモードを設置で、ボタンを5秒長い押し、ONになる
- ② 上図の通り、円柱形カートリッジを取り出す時はタンクカバーを上に引っ張って、吸引口を上から下まで垂直に入ります
- ③ 上図の通り、カートリッジが入れた状態で、製品説明書をご参考してください

2. 霧化器の中に残った煙屑の掃除方法及び注意事項については詳細操作が4-7をご参考してください



- ④ 上図の通り、カートリッジを吸引完了したら、垂直向上で霧化カバーを推すこと
- ⑤ 上図の通り、④状態でカートリッジポートを向上に推すと、霧化カバーが向上に持ち上げり、それからカートリッジを抜き出すこと
- ⑥ 霧化カバーを抜き出し、手で綿棒たり毛ブラシリガタリ加熱板にの残屑を掃除する、加熱板が断裂を防止する為に、掃除する際は圧力を均一されます。注意：必ずは冷たい状態した後に掃除する。
- ⑦ 注意：霧化カバーに入った際に霧化内壁リブと合わせること、不当力で入り不可のこと

#### 注意事項：

1. 本体電池部分及び霧化器部分を分解しないでください、分解で何にか問題が起こったら、こちらは一切責任を持ちません。

2. 本体に無闇に落ち込まないで下さい、もし操作ミスで功能問題が起こったら、こちらは一切責任を持ちません。

3. 充電をする時はDC5.5V以上の電源で主体USB接続を充電しないでください、違反すれば何か問題が起こったら、こちらは一切責任を持ちません。

4. 主体がウォーターブルーフではないので、水には主体内部を近づけないでください；違反すれば何か問題が起こったら、こちらは一切責任を持ちません。

16

17

### 2. マフラーとフィルターに 남은 노폐물을 청소하는 방법 및 주의사항, 자세한 사항은 4-7를 참조하세요:

- ④ 사용하신 뒤 위에 표시된 것처럼 수직 방향(윗쪽)으로 마フ커버를 밀어주십시오.
- ⑤ ④의 상태에서 위쪽으로 스모크 버튼을 미시면 무화커버가 위쪽으로 올라옵니다. 다음 드립 티ップ을 위에 표시된 것처럼 빼시면 됩니다.
- ⑥ 무화커버를 뽑아내신 뒤 면봉이나 브러쉬로 허터 시트를 청소해 주십시오. 너무 세게 청소하시면 허터 시트가 부러지거나 손상될 수 있습니다. 주의: 본체가 냉각된 상태에서 청소를 하셔야 합니다.
- ⑦ 주의: 마フ커버를 장착하실 때 본체 내부의 위치에 맞게 장착하셔야 합니다. 억지로 끼워넣으시면 안 됩니다

#### 주의사항:

1. 본체의 배터리 부분 혹은 마フ커버 부분을 해체하시면 안됩니다. 사용자의 개별적인 해체로 인해 문제가 발생했을시 본사는 책임지지 않습니다.
2. 본체를 마음대로 떨어뜨리시면 안됩니다. 이로 인

해 발생된 기능문제에 대해 본사는 책임지지 않습니다.

3. DC5.5V를 초과하는 전원을 본체 USB인터페이스에 연결해 충전하시면 안됩니다. 이로 인해 발생한 문제에 대해 본사는 책임지지 않습니다;

4. 본체 내부에 물이 들어가면 안됩니다. 본체에는 방수 기능이 없습니다. 이로 인해 발생한 문제에 대해 본사는 책임지지 않습니다;

5. 드립 티ップ을 장착하시거나 해제하실 때 수직으로 삽입하거나 빼셔야 합니다. 요구에 따르지 않음으로 인해 발생한 문제에 대해 본사는 책임지지 않습니다;

6. 고온 화상을 유발할 수 있으므로 가열시 신체 임의의 부위에 적절적으로 마フ커버 부분 외벽을 접촉시키시면 안됩니다. 이로 인해 발생한 문제에 대해 본사는 책임지지 않습니다;

7. 허터 시트의 노폐물과 씨꺼기를 청소하실 때 너무 세게 문지르시거나 딱딱한 물체로 청소하시면 안됩니다. 이로 인해 발생한 문제에 대해 본사는 책임지지 않습니다;

8. 본체의 저전압으로 인해 경보가 울립시 제때에 충전하셔야 합니다. 장시간 방지하시면 전기침의 전기파다 방출로 인해 배터리 칩이 손상될 수 있습니다. 이로 인해 발생한 문제는 AS범위에 포함되지 않습니다;

9. 본체의 리부분에 고배율 방전배터리가 내장되어 있기 때문에 강한 햇빛에 노출시키거나 불에 넣으시면 안됩니다. 이로 인해 발생한 문제에 대해 본사는 책임지지 않습니다;

10. 본 제품의 최종해석권한은 CSVK가 소유하고 있습니다. 사용자는 이상의 설명 및 주의사항들을 자세히 읽어본 뒤 제품을 사용해야 합니다.

AS설명: 배터리부분 기능의 AS는 구매일로부터 3개월까지이며 기타 소모품은 AS범위에 포함되지 않습니다. 만약 손상되었다면 공장으로 돌려보내 수리를 진행하십시오.

사용자: 본 제품은 성인에게 적합한 제품입니다. 미성년자, 임산부 및 호흡기 염증 혹은 알레르기를 앓고 계신분들은 사용하시면 안됩니다.

23


24

## 설명서

### 파키지 사양:

본체	1 pc
충전케이블	1 pc
면봉	세트
청소도구(옵션)	1 pcs
설명서	1 pc
합격증	1 pc
포장 케이스	1 pc

### 완제품 설명:



5. 카트리ッ지를 삽したり抜いたりする時はカートリッ지를垂直にして扱ってください; 要求に従ってない場合に、何か問題が起こったら、こちらは一切責任を持ちません。

6. 火傷の恐れがありますので、加熱する場合にタンク部品の外壁は身体の任意部位で触らないようにしてください、違反すれば、何か問題が起こったら、こちらは一切責任を持ちません。

7. タンクの中のセラミック加熱板を掃除する際は綿棒や布を使って拭きます；硬物などで拭かない、セラミック板に圧力がかからないように掃除をしてください；違反すれば何か問題が起こったら、こちらは一切責任を持ちません。

8. 本体は低充電になってから素早くご充電をしてください；長い時間放置でチップを放電過ぎて電池チップが破損され、保証付き範囲を承認されません。

9. 電池のホスト部分は、高倍率の放電電池を内蔵しており、日陰に保管されているため、爆発や爆発はできません。問題があります。

10. 該当製品の最終解釈権はCSVKが保有します。ユーザー様が以上の説明及び注意事項をよくご読解した際に本体をご利用下さい。

保証付き説明：電池部分機能は3ヶ月の保証付き、他の消耗品が保証付き範囲ではない、もし壊れたら、工場へ戻し修理してください。

使用者：該当製品が成年者に適用しますが、未成年者や妊婦の方や呼吸器感染のある方及びアレルギーのある方はご使用しないでください。